

D.1 Funkcje multimedialne

FN + F1: Mój komputer, FN + F2: Strona główna, FN + F3: E-mail, FN + F4: Kalkulator, FN + F5: Zatrzymaj, FN + F6: Poprzedni utwór, FN + F7: Play / Pauza, FN + F8: Kolejny utwór, FN + F9: Tryby podświetlenia, FN + F10: Zmniejsz głośność, FN + F11: Zwiększ głośność, FN + F12: Wycisz dźwięk

D.2 Blokada klawisze Win

FN + Windows: włącz / wyłącz klawisz Windows

D.3 Sterowanie podświetlenia

FN + UP: zwiększ jasność

FN + DOWN: zmniejsz jasność

D.4. Makra

1. Naciśnij klawisze FN + (CM1 / CM2 / CM3 / CM4 / CM5): aby wejść do makra. Np. naciśnięcie FN + CM1 tądaje makro pod klawiszem CM1.
2. Naciśnij klawisze FN + ESC, aby rozpocząć nagrywanie makra
3. Wybierz klawisze, które chcesz załadować do makra
4. Naciśnij FN + ESC, aby zapisać nagrane makro
5. Naciśnij klawisze FN + (CM1 / CM2 / CM3 / CM4 / CM5), aby uruchomić zarejestrowane makro.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania wykonaj poniższe czynności:

- Sprawdź integralność złączy;
- Sprawdź, czy połączenie z komputerem jest prawidłowe;
- Sprawdź, czy ustawienia komputera są prawidłowe;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Pakiet zawiera: 1 x klawiatura do gier KG945, 1 x instrukcja obsługi

Zawiadomienie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.

Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.

Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.

Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuki na sobie.


Utrzymanie:


- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniem i wstrząsami (takie użycie może spowodować uszkodzenie).

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming



CZ – Optická herní klávesnice KG945 - uživatelská příručka

Vlastnosti

- Optické spínače, které jsou volbou nadšených hráčů, poskytují nejrychlejší možnou odezvu pro absolutní dominanci ve vaší oblíbené hře.

- Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje nejlepší snímání příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves

- Průhledné znaky na klávesách nabízí živé a rovnoměrné osvětlení pro dokonalý vizuální zážitek

Specifikace:

Počet kláves: 104, Typ spínače: optický, Životnost spínačů: 100 mil. stisknutí, Hloubka stisku: 3.8 ± 0.3 mm, Síla stisku: 60 ± 10 g, Podsvícení: RGB s 11 módy, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1,5 m, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Systémové požadavky: Volný USB port, operační systém Windows 7 a vyšší

Instalace

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.

2. Pokud používáte klávesnici poprvé, počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače.

POZNÁMKA: Klávesnice nemá specializovaný ovladač a pro správnou funkci a funkčnost jej nevyžaduje.

Použití

Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves, které jsou podrobně popsány níže.

D.1 Multimédia

FN + F1: Můj počítač, FN + F2: Domovská stránka, FN + F3: E-mail, FN + F4: Kalkulačka, FN + F5: Stop, FN + F6: Předchozí skladba, FN + F7: Přehrát / Pauza, FN + F8: Další skladba, FN + F9: Módy podsvícení, FN + F10: Snížení hlasitosti, FN + F11: Zvýšení hlasitosti, FN + F12: Ztlumení

D.2 Zámek klávesy Win

FN + Windows: povolení / zakázání klávesy Windows

D.3 Ovládání podsvícení

FN + UP: zvýšení jasu

FN + DOWN: snížení jasu

D.4 Makra

1. Stiskněte FN +(CM1/CM2/CM3/CM4/CM5): klávesy pro zadání makra. Např. stisknutí FN + CM1 nahraje makro pod klávesu CM1.
2. Stiskněte FN+ESC klávesy pro začátek nahrávání makra
3. Zvolte, které klávesy chcete do makra nahrát
4. Stiskněte FN + ESC pro uložení nahraného makra
5. Stiskněte FN + (CM1/CM2/CM3/CM4/CM5) pro spuštění nahraného makra.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte, zda je připojení k počítači správné;
- Zkontrolujte správnost nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje: 1 x herní klávesnice KG945, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políť tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdroje tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

Přepravní podmínky:

- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek mokryma rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí.
- Neskladujte zařízení za vysokých nebo nízkých teplot (mohlo by se poškodit).
- Chraňte zařízení před pádem, klepáním a třepáním (takové použití může mít za následek poškození).

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Optická herná klávesnica KG945 - uživatelská príručka

Vlastnosti:

- Optické spínače, ktoré sú voľbou nadšených hráčov, poskytujú najrýchlejšiu možnú odozvu pre absolútnu dominanciu vo vašej obľúbenej hre.
- Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje najlepšie snímanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených kláves
- Priehľadné znaky na klávesoch ponúkajú živé a rovnomerné osvetlenie pre dokonalý vizuálny zážitok

Špecifikácia:

Počet kláves: 104, Typ spínačov: optický, Životnosť spínačov: 100 mil. stlačení, Hĺbka stlačení: 3.8 ± 0.3 mm, Síla stlačenia: 60 ± 10 g, Podsvietenie: RGB 11 módov, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1,5 m, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

Systémové požiadavky: Voľný USB port, operačný systém Windows 7 a vyšší

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.
2. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte cca. 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného ovládača.

POZNÁMKA: Klávesnica nemá špecializovaný ovládač a pre správnu funkciu a funkčnosť ho nevyžaduje.

Použitie

Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves, ktoré sú podrobne popísané nižšie.

D.1 Multimédia

FN + F1: Mój počítač, FN + F2: Domovská stránka, FN + F3: E-mail, FN + F4: Kalkulačka, FN + F5: Stop, FN + F6: Predchádzajúca skladba, FN + F7: Prehrať / Pauza, FN + F8: Ďalší skladba, FN + F9: Módy podsvietenia, FN + F10: Zníženie hlasitosti, FN + F11: Zvýšenie hlasitosti, FN + F12: Stlmenie

D.2 Záмок klávesy Windows

FN + Windows: povolenie / záмок klávesy Windows

D.3 Ovládanie podsvietenia

FN + UP: zvýšenie jasů

FN + DOWN: zníženie jasů

D.4. Makrá

1. Stlačte FN + (CM1 / CM2 / CM3 / CM4 / CM5): klávesy pre zadanie makra. Napr. stlačenie FN + CM1 nahrá makro pod klávesu CM1.
2. Stlačte FN + ESC klávesy pre začiatok nahrávania makra
3. Zvoľte, ktoré klávesy chcete do makra nahrat
4. Stlačte FN + ESC pre uloženie nahraného makrá
5. Stlačte FN + (CM1 / CM2 / CM3 / CM4 / CM5) pre spustenie nahraného makra.

Riešenie problémov

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte integritu konektorov;

- Skontrolujte, či je pripojenie k počítaču správne;
- Skontrolujte správnosť nastavenia počítača;
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Balenie obsahuje: 1 x herná klávesnica KG945, 1 x uživatelská príručka

Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatii tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

Prepravné podmienky

- je zakázané produkt hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa výrobok nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

- Udržujte zariadenie v suchu. Chraňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok mokrymi rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí.
- Neskladujte zariadenie za vysokých alebo nízkych teplôt (mohlo by sa poškodiť).
- Chraňte zariadenie pred pádom, klepaním a trepaním (také použitie môže mať za následok poškodenie).

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Optyczna klawiatura do gier KG945 - instrukcja obsługi

Właściwości

- Przełączniki optyczne, które wybierają entuzjastyczni gracze, zapewniają najszybszą możliwą reakcję i absolutną dominację w ulubionej grze.
- Pełny anti-ghosting z obsługą N-key rollover gwarantuje najlepsze skanowanie poleceń niezależnie od liczby naciśnięć klawiszy
- Przejroczyste znaki na klawiszach zapewniają żywe i równomierne oświetlenie, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne

Dane techniczne:

Liczba klawiszy: 104, Typ przełączników: optyczne, Żywność przełącznika: 100 mil naciśnięć, Głębokość nacisku: 3,8 ± 0,3 mm, Siła nacisku: 60 ± 10 g, Podświetlenie: RGB 11 trybów, Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,5 m, Kompatybilna z: Windows 7 i nowsze

Wymagania systemowe: Wolny port USB, Windows 7 i nowsze

Instalacja

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB komputera.
 2. Jeśli używasz klawiatury po raz pierwszy, odczekaj ok. 15 sekund na zainstalowanie sterownika ogólnego.
- UWAGA: Klawiatura nie ma specjalistycznego sterownika i nie wymaga jej prawidłowego działania.

Użycie

Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy, które zostały szczegółowo opisane poniżej.