

FN + F10: zmniejszenie głośności

FN + F11: zwiększenie głośności

FN + F12: wyłączenie dźwięku

Blokada klawiszy:

FN+END: Włącz / Wyłącz klawisz FN

FN+Windows: Włącz / Wyłącz klawisz Windows

Funkcje sterowania podświetleniem:

FN+DEL: Resetowanie podświetlenia (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund wymienioną kombinację klawiszy, system oświetlenia mignie 3 razy i powróci do ustawień fabrycznych, spersonalizowane ustawienia dotyczące podświetlenia zostaną anulowane)

FN+F9: Wybór trybu podświetlenia (dostępnych 14 efektów specjalnych)

FN+ 1-5: Aktywuj jeden z pięciu predefiniowanych trybów podświetlenia gier

Dostosowanie podświetlenia do własnych potrzeb (Ustawienia niestandardowe):

Ustawione tryby podświetlenia mogą zostać zmienione zgodnie z własnymi preferencjami.

1. Naciśnij FN+ 1-5, aby wybrać predefiniowany tryb.

2. Naciśnij FN+ESC, aby włączyć tryb nagrywania (klawisze Windows, NumLock, CapsLock oraz ScrollLock zaczną migać).

3. Naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Naciśnij kilka razy wybrany klawisz, aby zmienić jego kolor.

4. Naciśnij FN+ESC, aby zapisać zmiany.

FN+ "-": zmniejszenie częstotliwości efektu podświetlenia

FN+ "+=": zwiększenie częstotliwości efektu podświetlenia

FN+PAGEUP: zwiększenie jasności

FN+PAGEDOWN: zmniejszenie jasność

FN+ ↑/↓: zmiana koloru

FN+ ←/→: zmiana kierunku efektu podświetlenia

Klawisze do sterowania PUBG:

Ruch: klawisze W, A, S, D, Ładowanie: litera R, Przełącz broń: litera G, Spacer: lewy Ctrl, Sprint: lewy Shift + W, Kontynuuj sprint:

klawisze "+=", Skok: spacja, Przełącznik przysiady / stanie: litera C, Przełącznik czołganie się / stanie: litera Z, Obróć głowę w

lewo: litera Q, Obróć głowę w prawo: litera E, Broń 1,2,3,4: klawisze numeryczne 1,2,3,4, Przełącz tryb fotografowania: litera B,

Zmiana fotela samochodowego : Ctrl + klawisze numeryczne 1,2,3,4, Hamulec ręczny: spacja, Interakcja: litera F, Przełącz mapę:

litera M, Zmiana rzeczy: litera I, Przełącznik łątowny: litera V, Spadochron otwarty: litera R, Wejść do menu grze: klawisz Esc w

lewym górnym rogu klawiatury, Głos: litera T, Wycisz / wyłącz wyciszenie: Ctrl + litera T

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza KG869, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie

ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli

będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas

instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu

magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.,

3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na

produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektywy europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami:

(1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).

CZ – Mechanická herní klávesnice KG959G - uživatelská příručka

Vlastnosti

podsvícená mechanická herní klávesnice, klávesy pro ovládání PUBG, modré mechanické spínače, plný antighosting: N-key rollover, RGB podsvícení s individuálním podsvícením každé klávesy, 14 voltitělných schémat podsvícení, specializovaný software pro pokročilá nastavení (herní profily, podpora maker...)

Specifikace:

Počet kláves: 104, spínače: mechanické modré, Životnost kláves: 50 mil. stisknutí, Síla stisku: 60 ± 5 g, Podsvícení: RGB,

Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1,6 m

Systémové požadavky:

Volný USB port, operační systém Windows 7 a vyšší

Instalace

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače. Pokud používáte klávesnici poprvé, vyčkejte cca 15 sekund na instalaci obecného driveru.

2. Zkontrolujte, zda počítač klávesnici rozpoznal.

3. Pracujte podle manuálu.

4. Nepoužívejte produkt v extrémním prostředí.

Instalace softwaru:

Pro pokročilá nastavení si stáhněte a nainstalujte speciální driver ze stránek: www.marvogaming.eu

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.

2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.

3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Multimediální funkce:

FN + F1: tento počítač

FN + F3: mailový klient

FN + F5: stop

FN + F7: play / pauza

FN + F10: snížení hlasitosti

FN + F12: vypnutí zvuku

Zámek kláves:

FN+END: zamčení / odemčení FN klávesy

FN+Windows: zamčení / odemčení Windows klávesy

Ovládání podsvícení:

FN+DEL: resetování podsvícení (stisknete po dobu 5 vteřin, podsvícení 3x zabliká a vrátí se do továrního nastavení, Vaše osobní nastavení podsvícení se zruší)

FN+F9: vybrání módu podsvícení (k dispozici 14 speciálních efektů)

FN+ 1-5: aktivování jednoho z pěti přednastavených módů podsvícení

Nastavení vlastního podsvícení:

Přednastavené módy podsvícení si můžete změnit podle vlastních preferencí.

1. Stiskněte FN+ 1-5 pro vybrání přednastaveného podsvícení.

2. Stiskněte FN+ESC pro zadání vlastního podsvícení (klávesy Windows, NumLock, CapsLock a ScrollLock budou blikat).

3. Stiskněte klávesy, které chcete, aby svítily. Stiskněte klávesu několikrát pro změnu barvy.

4. Stiskněte FN+ESC pro uložení změn.

FN+ "-": snížení frekvence efektu podsvícení

FN+ "+=": zvýšení frekvence efektu podsvícení

FN+PAGEUP: zvýšení jasu

FN+PAGEDOWN: snížení jasu

FN+ ↑/↓: změna barvy

FN+ ←/→: změna směru podsvícení

Klávesy pro ovládání PUBG:

Pohyb: W, A, S, D klávesy, Načítání: písmeno R, Změna zbraně: písmeno G, Chůze: levé Ctrl, Sprint: levý Shift+W,

Stálý sprint: "+=" klávesa, Skok: mezerník, Dřep/vztyk: písmeno C, K zemi/vztyk: písmeno Z, Otočit hlavu doleva: písmeno Q,

Otočit hlavu doprava: písmeno E, Zbraně 1,2,3,4: číselné klávesy 1,2,3,4, Změna módu střelení: písmeno B,

Změna sedadla v autě: Ctrl + číselné klávesy 1,2,3,4, Ruční brzda: mezerník, Interakce: písmeno F, Změna mapy: písmeno M,

Změna věcí: písmeno I, Změna úhlu: písmeno V, Otevření padáku: písmeno R, Otevření menu ve hře: klávesa Esc v levém

horním rohu klávesnice, Hlas: písmeno T, Ztlumení / vypnutí ztlumení: Ctrl + písmeno T

Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený. Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice KG959G, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políti tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte produkt silným nárazům. Zacházejte s produktem opatrně. Nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

SK – Mechanická herná klávesnica KG959 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

podsvietená mechanická herná klávesnica, klávesy pre ovládanie PUBG, modré mechanické spínače, plný antighosting: N-key rollover, RGB podsvietenie s individuálnym podsvietením každej klávesy, 14 voliteľných schém podsvietenia, špecializovaný softvér pre pokročilé nastavenia (herné profily, podpora makier ...)

Špecifikácia

Počet kláves: 104, Spínače: modré mechanické, Životnosť kláves: 50 mil. stlačení, Sila stlačení: 60 ± 5 g, Podsvietenie: RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1,6 m

Systémové požiadavky:

Voľný USB port, operačný systém Windows 7 a vyšší

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte cca 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného driveru.
2. Skontrolujte, či počítač klávesnicu rozpoznať.
3. Pracujte podľa manuálu.
4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru:

Pre pokročilé nastavenia si stiahnite a nainštalujte špeciálny driver zo stránok: www.marvogaming.eu

1. Otvorte inštaláciu zložku, kliknite 2x na spustiteľný program.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
3. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvoríte driver pre nastavenie.

Multimediálne funkcie:

FN + F1: môj počítač	FN + F2: internetový prehliadač
FN + F3: mailový klient	FN + F4: kalkulačka
FN + F5: stop	FN + F6: predchádzajúca skladba
FN + F7: play / pauza	FN + F8: nasledujúca skladba
FN + F10: zníženie hlasitosti	FN + F11: zvýšenie hlasitosti
FN + F12: vypnutie zvuku	

Zámok kláves:

FN + END: zamknúť / odomknúť FN klávesy
FN + Windows: zamknúť / odomknúť Windows klávesy

Ovládanie podsvietenia:

FN + DEL: resetovanie podsvietenia (stlačte po dobu 5 sekúnd, podsvietenie 3x zabliká a vráti sa do továrenského nastavenia, Vaše osobné nastavenia podsvietenia sa zruší)
FN + F9: vybranie módu podsvietenia (k dispozícii 14 špeciálnych efektov)
FN + 1-5: aktivovaní jedného z piatich prednastavených módov podsvietenia

Nastavenie vlastného podsvietenia:

Prednastavené módy podsvietenia si môžete zmeniť podľa vlastných preferencií.

1. Stlačte FN + 1-5 pre vybranie prednastaveného podsvietenia.
2. Stlačte FN + ESC pre zadanie vlastného podsvietenia (klávesy Windows, NumLock, CapsLock a ScrollLock budú blikať).
3. Stlačte klávesy, ktoré chcete, aby svietili. Stlačte klávesu niekoľkokrát pre zmenu farby.
4. Stlačte FN + ESC pre uloženie zmien.

FN + "-": zníženie frekvencie efektu podsvietenia
FN + "+ =": zvýšenie frekvencie efektu podsvietenia
FN + PageUp: zvýšenie jas
FN + PageDown: zníženie jas
FN + ↑ / ↓: zmena farby
FN + ← / →: zmena smeru podsvietenia

Klávesy pre ovládanie PUBG:

Pohyb: W, A, S, D klávesy, Načítanie: písmeno R, Zmena zbrane: písmeno G, Chôdza: ľavé Ctrl, Šprint: ľavý Shift + W, Stály šprint: "+ =" klávesa, Skok: medzerník, Drep / vztyk: písmeno C, K zemi / vztyk: písmeno Z, Otočiť hlavu doľava: písmeno Q, Otočiť hlavu doprava: písmeno E, Zbrane 1,2,3,4: číselné klávesy 1,2,3,4, Zmena módu strieľanie: písmeno B, Zmena sedadlá v aute: Ctrl + číselné klávesy 1,2,3,4, Ručná brzda: medzerník, Interakcie: písmeno F, Zmena mapy: písmeno M, Zmena vecí: písmeno I, Zmena uhla: písmeno V, Otvorenie padáku: písmeno R, Otvorenie menu v hre: klávesa Esc v ľavom hornom rohu klávesnice, Hlas: písmeno T, Stlmenie / vypnutie stlmenia: Ctrl + písmeno T

Riešenie problémov

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica KG959G, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojení produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky

Je zakázané produkt hadzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte produkt silným nárazom. Zaobchádzajte s produktom opatrne. Nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu. Častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mechaniczna klawiatura dla gracza KG959 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

podświetlana mechaniczna klawiatura do gier, klawisze do sterowania PUBG, niebieskie przełączniki mechaniczne, pełna funkcja antighosting: N-klawisz rollover, podświetlenie RGB z indywidualnym podświetleniem każdego klawisza, 14 opcjonalnych schematów podświetlenia, oprogramowanie do zaawansowanych ustawień (profile gier, obsługa makr ...)

Dane techniczne:

Ilość klawiszy: 104, Przełączniki: niebieskie mechaniczne, Żywotność klawiszy: 50 mln. uderzeń, Siła nacisku: 60 ± 5 g, Podświetlenie: RGB, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.6 m

Wymagania systemowe:

PC ze standardowym portem USB, system operacyjny Windows 7 i nowszy

Instalacja:

1. Podłącz złącze klawiatury USB do portu USB komputera. Jeśli używasz klawiatury po raz pierwszy, odczekaj około 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.
2. Upewnij się, że komputer wykrył klawiaturę.
3. Pracuj zgodnie z instrukcją.
4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: www.marvogaming.eu

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

Funkcje multimedialne:

FN + F1: mój komputer	FN + F2: internet
FN + F3: e-mail	FN + F4: kalkulator
FN + F5: stop	FN + F6: poprzedni
FN + F7: play / pauza	FN + F8: kolejny