

Specyfikacja techniczna myszy:

Czujnik: optyczny, DPI: 1200/2400/3200/4800 (domyślnie), Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywotność przycisków: 3 000 000 kliknięć, Podświetlenie: mix kolorów (Rainbow), Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,5 m

Specyfikacja techniczna podkładki:

Idealna dla bardzo czułych myszy, Design przeciw poceniu się zabezpiecza kształt krawędzi podkładki. Gumowana dolna część, Wymiary: 287 x 244 x 3 mm

Instalacja:

1. Podłącz mysz i klawiaturę do dostępnych USB portów w komputerze.
2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz i klawiaturę.
3. Przy pierwszym użyciu poczekaj około 15 sekund, aż zostanie zainstalowany ogólny sterownik.
4. Pracuj zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania:

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: www.marvogaming.eu

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

FN + F1 - odtwarzacz multimedialny, FN + F2 - zwiększ głośność, FN + F3 - zmniejsz głośność, FN + F4 - wycisz dźwięk, FN + F5 - poprzednia piosenka, FN + F6 - następny utwór, FN + F7 - odtwarzanie / pauza, FN + F8 - stop, FN + F9 - strona główna, FN + F10 - e-mail, FN + F11 - mój komputer, FN + F12 - ulubione

Funkcja sterowania podświetleniem

FN + LED: tryb pulsujący (FN + „-” lub FN + „+”, aby zmienić częstotliwość), FN + PU: zwiększenie jasności, FN + PD: zmniejszenie jasności

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablów urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera - Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x podkładka dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczaj produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

Zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Chronić produkt przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

Zasady utrzymania:

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



MARVO
TOUCH WISDOM



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming

CZ – Herní sada CM306 (klávesnice, myš & podložka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Klávesnice: Podsvícená herní klávesnice. Ani-ghosting pro 19 kláves. Multimediální funkce. Velký rám pro optimální podporu zápěstí.

Myš: Optická herní myš, snadné přepínání citlivosti, tlačítko pro výběr 4 možností DPI

Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 107, Anti-ghosting: 19 kláves, Typ klávesnice: membránová, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Síla stisknutí: 50 ± 10 g, Podsvícení: mix barev (Rainbow), Připojení: USB, Délka kabelu: 1.5 m

Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/2400/3200/4800 (defaultně), Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí, Podsvícení: mix barev (Rainbow), Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 127 x 70 x 40 mm

Technická specifikace podložky:

Ideální pro vysoce citlivé myši, Design proti pocení chrání před zvlhčením okrajů podložky, Pogumovaná spodní část, Rozměry: 287 x 244 x 3 mm

Instalace:

1. Připojte myš a klávesnici k dostupným USB portům v počítači.
2. Zkontrolujte, zda počítač myš a klávesnici rozpoznal.
3. Při prvním použití počkejte cca 15 s, dokud není nainstalován obecný ovladač.
4. Pracujte podle manuálu.
5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru:

Pro pokročilá nastavení si stáhněte a nainstalujte speciální driver ze stránek: www.marvogaming.eu

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.
2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Kombinace funkčních kláves:

FN+F1 - přehrávač médií, FN+F2 - zvýšení hlasitosti, FN+F3 - snížení hlasitosti, FN+F4 - vypnutí zvuku, FN+F5 - předchozí skladba, FN+F6 - další skladba, FN+F7 - play/ pauza, FN+F8 - stop, FN+F9 - domovská stránka, FN+F10 - e-mail, FN+F11 - můj počítač, FN+F12 - oblíbené

Funkce ovládání podsvícení

FN + LED: pulzujúci mód (FN + "-" nebo FN + "+" změna frekvence módu), FN + PU: zvýšení jasu, FN + PD: snížení jasu

Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený.

Zkontrolujte připojení kabelů zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1x herní podložka, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políti tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej použít z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkreseným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná sada CM306 (klávesnica, myš & podložka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Klávesnica: Podsvietená herná klávesnica. Ani-ghosting pre 19 kláves. Multimediálne funkcie. Veľký rám pre optimálnu podporu zápästia.

Myš: Optická herná myš, Jednoduché prepínanie citlivosti, tlačidlo pre výber 4 možností DPI

Technická špecifikácia klávesnice:

Počet kláves: 107, Anti-ghosting: 19 kláves, Typ klávesnice: membránová, Životnosť kláves: až 10 mil. stlačení, Síla stlačení: 50 ± 10 g, Podsvietenie: mix farieb (Rainbow), Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 1.5 m

Technická špecifikácia myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/2400/3200/4800 (defaultné), Počet tlačidiel: 7 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 3 000 000 kliknutí, Podsvietenie: mix farieb (Rainbow), Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m

Technická špecifikácia podložky:

Ideálna pre vysoko citlivé myši, Dizajn proti poteniu chráni pred zvlhčením okrajov podložky. Pogumovaná spodná časť, Rozmery: 287 x 244 x 3 mm

Inštalácia:

1. Pripojte myš a klávesnicu k dostupným USB portom v počítači.
2. Skontrolujte, či počítač myš a klávesnicu rozpoznal.
3. Pri prvom použití počkajte cca 15 s, kým nie je nainštalovaný všeobecný ovládač.
4. Pracujte podľa manuálu.
5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru:

Pre pokročilé nastavenia si stiahnite a nainštalujte špeciálny driver zo stránok: www.marvogaming.eu

1. Otvorte inštalačnú zložku, kliknite 2x na spustiteľný program.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
3. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvorte driver pre nastavenie.

Kombinácie funkčných klávesov:

FN + F1 - prehrávač médií, FN + F2 - zvýšenie hlasitosti, FN + F3 - zníženie hlasitosti, FN + F4 - vypnutie zvuku, FN + F5 - predchádzajúca skladba, FN + F6 - ďalšia skladba, FN + F7 - play / pauza, FN + F8 – stop, FN + F9 - domovská stránka, FN + F10 - e-mail, FN + F11 - môj počítač, FN + F12 - obľúbené

Funkcia ovládania podsvietenia

FN + LED: pulzujúci mód (FN + "-" alebo FN + "+" zmena frekvencie módu), FN + PU: zvýšenie jasu, FN + PD: zníženie jasu

Riešenie problémov:

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený.

Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x herná myš, 1 x herná podložka, 1 x uživatelská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazom
- zaobchádzajte s produktom opatrne
- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Zestaw dla gracza CM306 (klawiatura, mysz & podkładka) - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Klawiatura: podświetlana klawiatura do gier. Ani-ghosting dla 19 klawiszy. Funkcje multimedialne. Duża rama dla optymalnego wsparcia nadgarstka.

Mysz: optyczna mysz do gier, łatwe przełączanie czułości, przycisk do wyboru 4 opcji DPI

Specyfikacja techniczna klawiatury:

Liczba klawiszy: 107, Anti-ghosting: 19 klawiszy, Typ klawiatury: membranowa, Żywotność klawiszy: do 10 milionów naciśnień, Moc prasowania: 50 ± 10 g, Podświetlenie: mix kolorów (Rainbow), Połączenie: USB, Długość kabla : 1,5 m