

System MAC: FN+H = snížení jasnosti, FN+J = zvýšení jasnosti, FN+K = Mission Control (Ctrl+Up), FN+L = konsola, FN+ ; = snížení jasnosti podsvětlení, FN+' = zvýšení jasnosti podsvětlení, FN+B = předchozí útvor, FN+V = odtváření/pauza, FN+N = následný útvor, FN+M = vyčištění, FN+,< = snížení hlasitosti, FN+. > = zvýšení hlasitosti

Preručník WIN/MAC = FN+A (MAC), FN+S = (WIN)

Strovanie podsvětlením

FN + přesunění do pravo = přeručování hlavního efektu podsvětlení

FN + / = regulace rychlosti podsvětlení

FN + ↑, ↓ = regulace jasnosti hlavního podsvětlení

FN + ← = přeručování směru podsvětlení

FN + → = přeručování barvy podsvětlení

FN+X: vypnutí/vpnutí podsvětlení

Inne skróty:

FN + ESC = krátké nacištění dla „,“

FN + levý Shift + ESC = ~

FN + W = přeručování mezi WASD a kláviskami šípky

FN + spacja = nacištnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Rozvíjování problémů: 1. Sprawdź, czy złącza są nienaruszone, 2. Sprawdź połączenie z urządzeniem, 3. Sprawdź ustawienia urządzenia, 4. Odłącz i ponownie podłącz akcesoria. Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

Opakowanie zawiera: 1x klaviatura Marvo **SHOGO 78 (KG956)**, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedažnej, karta informacyjna produktu.

Sródky bezpečnosti: Sprzet należy utrzymywać w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju plynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (može dojść do uszkodzenia).

Ostrzeženie: Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu lub jeho části. Nie należy wkładać produktu do wody ani innych plynův, ponieważ produkt nie jest wodoodporný. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zachlapaný cieżčą. Dalsze korzystanie z produktu może spowodować požar lub wyładowanie elektryczne. Podczas instalowania lub odłączania produktu należy mieć suche ruce. Nie należy umieszczat produktu w pobližu žródel ciepła lub ognia. Nie należy umieszczat produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji.

Warunki wysyłki: Zabrania się rzucania produktem lub upuszczania go z wysokości na ziemię. Jeśli produkt znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności, zaleca się užitie opakovania zabezpečujúceho przed wilgocią. Zabrania się umieszczania więcej než 4 sztuk opakowań jedno na drugim. Nie naražaj produktu na silne uderzenia, obchodž się z produktem ostrožnie, nie umieszczaj na produkcie žadnych predmiotův, nacisk může spowodovat deformaci, čestě užitkovanie može spowodovat pogorszenie jakości powierzchni.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą, przedstawiając wyjašnienie usterki, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku brakujících elementův, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie lub inne części, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji produktu, uszkodzeń mechanicznych, užitkovania niezgodnego z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W žadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodę przypadkowě lub wtórne, w tym utratę dochodův lub inne straty biznesowe, wynikające z užitkovania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. **Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty**



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisův komisji FCC. Užitwanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepožadane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzetu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementův (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).

MARVO®

KG956



CZ-Herní mechanická klávesnice Marvo SHOGO 78 (KG956)

Vlastnosti produktu:

Kompaktní uspořádní šetří více místa a zřehledňuje pracovní plochu při zachování plně funkčnosti kláves. Vícebarevné oslnivé podsvícení s různými světelnými efekty + herní výkonný čip + všechny klávesy bezkonfliktní při stisknutí najednou. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zajišťuje bezchybné čtení příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves.

Technické specifikace:

Počet kláves: 78, Připojení: USB 2.0, Typ spínače: mechanický, Životnost spínače: až 50 milionů stisknutí, Síla stisku: 40 ± 10 g, Délka dráhy kláves: 3,3 mm ± 0,5 mm, Podsvícení: RGB, Provozní napětí a proud: 5V=200mA, Délka kabelu TYPE-C: 1,6 m, Rozměry: 354 x 106 x 38 mm, Hmotnost: 700 g (bez kabelu)

Operační systém: WINDOWS/MAC

Instalace: Připojte klávesnici k volnému portu USB v počítači. Při prvním použití klávesnice počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače. Pro pokročilou konfiguraci klávesnice si prosím stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je vyžadováno připojení k internetu). Stáhněte si ovladač a poklepejte na spustitelný soubor.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona. Poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

*Software je podporován pouze operačním systémem Windows.

Použití: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves popsanych níže.

FN klávesové zkratky

Windows: FN+H = Snížení jasu, FN+J = Zvýšení jasu, FN+K = TAB+WIN, FN+L = Můj počítač, FN+ ; = Emailová schránka, FN+' = Domů, FN+B = Předchozí skladba, FN+V = Přehrát/Pozastavit, FN+N = Další skladba, FN+M = Ztlumit, FN+,< = Snížení hlasitosti, FN+. > = zvýšení hlasitosti, FN+Win = zamknutí/odemknutí klávesy WIN.

Systém MAC: FN+H = snížení jasu, FN+J = zvýšení jasu, FN+K = ovládání mise (Ctrl+Up), FN+L = konzola, FN+ ; = snížení jasu podsvícení, FN+' = zvýšení jasu podsvícení, FN+B = předchozí skladba, FN+V = přehrávání/pauza, FN+N = další skladba, FN+M = ztlumení, FN+,< = snížení hlasitosti, FN+. > = zvýšení hlasitosti

Přeručník WIN/MAC = FN+A (MAC), FN+S = (WIN)

Ovládání podsvícení

FN + pravý Shift = přeručnutí hlavního efektu podsvícení

FN + / = nastavení rychlosti podsvícení

FN + ↑, ↓ = nastavení jasu hlavního podsvícení

FN + ← = přeručování směru podsvícení

FN + → = přeručování barvy podsvícení

FN + X: zapnutí/vypnutí podsvícení

Další zkratky:

FN + ESC = krátký stisk pro „,“.

FN + levý Shift + ESC = ~

FN + W = přeručování mezi klávesami WASD a šípkami.

FN + mezerník = stisknutím a podržením po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení

Řešení problémů: V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte správné připojení k počítači; Zkontrolujte správnost nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje: 1x Marvo herní klávesnice **SHOGO 78 (KG956)**, uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

Bezpečnostní opatření: Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřými rukama. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo špinavých prostorách.

Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo nízké teploty (může dojít k jeho poškození). **Upozornění:** Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepavní podmínky: Je zakázáno s produktem házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe. Nevystavujte produkt silným nárazům, zacházejte s produktem opatrně, nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu.

Záruční podmínky: Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaných změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK-Herná mechanická klávesnica Marvo SHOGO 78 (KG956)

Vlastnosti produktu: Kompaktní design rozložení šetrí více místa a robí pracovnú plochu prehľadnejšou, pričom zachováva plnú funkčnosť kláves. Viacfarebné oslnivé podsvietenie s rôznymi svetelnými efektmi + herný výkonný čip + všetky klávesy bez konfliktov pri stlačení naraz.

Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezchybné čítanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených klávesov. **Technické špecifikácie:** Počet tlačidiel: 78, Pripojenie: USB 2.0, Typ spínača: mechanický, Životnosť spínača: až 50 miliónov stlačení, Sila stlačenia: 40 ± 10 g, Dĺžka trasy kláves: 3,3 mm ± 0,5 mm, Podsvietenie: RGB, Prevádzkové napätie a prúd: 5V=200mA, Dĺžka kábla TYPE-C: 1.6 m, Rozmery: 354 x 106 x 38 mm, Hmotnosť: 700 g (bez kábla)

Operačný systém: WINDOWS/MAC

Inštalácia: Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB na počítači. Pri prvom použití klávesnice počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje všeobecný ovládač. Pre pokročilú konfiguráciu klávesnice si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z webovej stránky www.marvogaming.eu (vyžaduje sa pripojenie na internet): Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu. Po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona. Dvojitým kliknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu. * Softvér je podporovaný len operačným systémom Windows

Použite: Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves opísaných nižšie.

Klávesové skratky FN

Systém Windows: FN+H = Zníženie jasú, FN+J = Zvýšenie jasú, FN+K = TAB+WIN, FN+L = Mój počítač, FN + ; = Mailbox, FN+' = Domová stránka, FN+B = predchádzajúca skladba, FN+V = prehrávanie/pozastavenie, FN+N = ďalšia skladba, FN+M = stlmenie, FN+,< = zníženie hlasitosti, FN+> = zvýšenie hlasitosti, FN + Win = uzamknutie/odmknutie klávesy WIN

Systém MAC: FN+H = Zníženie jasú, FN+J = Zvýšenie jasú, FN+K = Ovládanie misie (Ctrl+Up), FN+L = Konzola, FN + ; = Zníženie jasú podsvietenia, FN+' = Zvýšenie jasú podsvietenia, FN+B = predchádzajúca skladba, FN+V = prehrávanie/pozastavenie, FN+N = ďalšia skladba, FN+M = stlmenie, FN+,< = zníženie hlasitosti, FN+> = zvýšenie hlasitosti
Prepínač WIN/MAC = FN + A (MAC), FN + S = (WIN)

Ovládanie podsvietenia

FN + pravý Shift = prepínanie efektu hlavného podsvietenia

FN + / = nastavenie rýchlosti podsvietenia

FN + ↑, ↓ = nastavenie jasú hlavného podsvietenia

FN + ← = prepínanie smeru podsvietenia

FN + → = prepínanie farby podsvietenia

FN+X: vypnutie/zapnutie podsvietenia

Iné skratky:

FN + ESC = krátke stlačenie pre „“

FN + ľavý Shift + ESC = ~

FN + W = prepínanie medzi klávesmi WASD a šípkami

FN + medzerník = stlačením a podržaním na 3 s obnovíte továrenské nastavenia

Riešenie problémov: 1. Skontrolujte neporušenosť konektorov, 2. Skontrolujte pripojenie k zariadeniu, 3. Skontrolujte nastavenie vášho zariadenia, 4. Odpojte a znovu zapojte príslušenstvo. Reštartujte zariadenie. Ak problém stále pretrváva kontaktujte miestneho predajcu

Bezpečnostné opatrenia: Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte ho pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou. Výrobok nepoužívajte s mokrymi rukami. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach. Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (môže dôjsť k jeho poškodeniu).

Balenie obsahuje: 1x Marvo klávesnicu **SHOGO 78 (KG956)**, užívateľská príručka, záručný list, popredajná servisná karta, karta s upozornením na produkt.

Upozornenie: Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Neklad'te produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Neklad'te produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Neklad'te produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky: Je zakázané s produktom hádzať, alebo ich púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba. Nevystavujte produkt silným nárazom, zaobchádzajte s produktom opatrne, neklad'te na produkt žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k ich deformácii, častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu.

Záručné podmienky: Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL - Klawiatura mechaniczna Marvo SHOGO 78 (KG956)

Cechy produktu: Kompaktowy układ oszczędza miejsce i sprawia, że pulpity jest bardziej uporządkowane, zachowując pełną funkcjonalność klawiszy. Wielokolorowe, oświetlające podświetlenie z różnymi efektami świetlnymi + wydajny chip do gier + wszystkie klawisze bezkonfliktowe po naciśnięciu jednocześnie.

Pełny anti-ghosting z obsługą N-key rollover zapewnia bezbłędną odczyt poleceń niezależnie od liczby naciśniętych klawiszy.

Specyfikacja techniczna: Liczba klawiszy: 78, Złącze: USB 2.0, Typ przełącznika: mechaniczny, Żywotność przełącznika: do 50 milionów naciśnięć, Siła nacisku: 40 ± 10 g, Długość ścieżki klawisza: 3,3 mm ± 0,5 mm, Podświetlenie: RGB, Napięcie i prąd pracy: 5V=200mA, Długość kabla TYPE-C: 1.6 m, Wymiary: 354 x 106 x 38 mm, Waga: 700 g (bez kabla)

System operacyjny: WINDOWS/MAC

Instalacja: Podłącz klawiaturę do dostępnego portu USB w komputerze. Przy pierwszym użyciu klawiatury należy odczekać około 15 sekund na zainstalowanie ogólnego sterownika. W celu zaawansowanej konfiguracji klawiatury należy pobrać i zainstalować dedykowany sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem): Pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji na pasku zadań pojawi się ikona;

- Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić aplikację. * Oprogramowanie jest obsługiwane wyłącznie przez system operacyjny Windows

Użycie: Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy opisanych poniżej.

Skróty klawiaturowe FN

Windows: FN+H = Jasność w dół, FN+J = Jasność w górę, FN+K = TAB+WIN, FN+L = Mój komputer, FN+ ; = Skrzynka pocztowa, FN+' = Strona główna, FN+B = Poprzedni utwór, FN+V = Odtwarzanie/Pauza, FN+N = Następnny utwór, FN+M = Wyciszenie, FN+,< = Głośność w dół, FN+ .> = zwiększenie głośności, FN+Win = zablokowanie/odblokowanie klawisza WIN